

TASKI Sprint 200 QS

Detergente multiusos - concentrado

Descrição

Detergente de uso diário de elevada concentração à base de álcool para uma limpeza sem marcas de todas as superfícies duras resistentes à água. O produto é sempre e automaticamente diluído com precisão através do doseador Quattro Select garantindo a segurança e um total controlo de custos.


Propriedades

- pH-neutro
- Fragrância fresca, incorpora a Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T.)
- Acção e secagem rápidas
- Baseado numa efectiva combinação de álcool e tensoactivos
- Aplicação versátil através do doseador Quattro Select
- Usa uma tecnologia de bolsas única, amiga do ambiente
- Quattro Select é um doseador fechado que impede o acesso ao produto concentrado

Benefícios

- Seguro para utilizar na maioria das superfícies duras resistentes à água
- Destrói as moléculas dos maus odores. Em consequência intensifica o efeito do perfume e deixa uma fragrância fresca
- Seca rapidamente sem deixar marcas
- Muito económico graças à excelente performance de limpeza a baixas dosagens
- Quattro Select doseia com elevado e baixo fluxo o que o torna adequado para utilização quer com sistemas de mopa molhada quer com pulverizadores
- As bolsas muito leves do Quattro Select conferem um excelente perfil ambiental às embalagens
- Máxima segurança para empregados e clientes

E1a



TASKI Sprint 200 QS

Instruções de utilização

Dosagem:

O produto só pode ser utilizado através do doseador Quattro Select para controlo da diluição.

Utilização por método de spray: 2% / 1:50

Utilização para balde : 0.2% (1:500) para sujidade ligeira / 0.4% para sujidade difícil

Favor ver no Manual de Instalação do QuattroSelect indicações para selecção da diluição correcta.

Aplicação:

Apontar a válvula amarela do Quattro Select para o quadrante que corresponde ao produto e aplicação correcta.

Superfícies acima do pavimento:

Aplicação por spray: encher o pulverizador com o eductor de baixo fluxo, pulverizar a solução para um pano húmido e limpar. Lavar ou substituir o pano regularmente. Usar um esfregão com esponja para remover sujidades difíceis.

Balde: encher o balde com o eductor de fluxo elevado através da pistola de enchimento. Aplicar a solução com um pano/esponja e limpar a superfície. Usar um esfregão com esponja para remover sujidades difíceis.

Pavimentos:

Balde: encher o balde com o eductor de fluxo elevado através da pistola de enchimento. Aplicar a solução com mopa e remover a solução suja.

Máquina: encher de solução o tanque do monodisco ou auto-lavadora usando o eductor de elevado fluxo através da pistola de enchimento. Aplicar a solução, deixar actuar e remover a solução suja.

Importante:

Não utilizar em superfícies/materiais sensíveis à água (ex: madeira ou cortiça não protegidas). Antes de aplicar testar a capacidade de lavagem e a compatibilidade do material num local pequeno e pouco visível.

Dados técnicos

Aspecto:	Líquido azul transparente
Densidade relativa [20°C]:	0.97
pH-puro:	6.5 - 7.0
pH-em utilização:	7.4 +/- 0.5 a 0.2% de concentração

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais/especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000

www.diversey.com

P86187PTPT-01

© Copyright 2010 JohnsonDiversey

2