



Dispensador de Toalhetes Descartáveis

O Dispensador de Toalhetes Descartáveis é compatível com detergentes e desinfetantes concentrados e prontos a usar.

A utilização de produtos Diversey com o Dispensador de Toalhetes Descartáveis proporciona aos clientes elevados resultados de limpeza, conjugados com a conveniência da utilização de um toalhete descartável na limpeza e desinfecção de superfícies duras não-porosas.

Como utilizar os detergentes e desinfetantes Diversey com o Dispensador de Toalhetes Descartáveis

1. Abrir a tampa do dispensador. Se estiver a reutilizar o dispensador, colocar uma nova recarga.
2. Verter lentamente 1,5 L da solução química selecionada sobre a parte superior do rolo. Se desejar, adicionar até 300 ml de solução para obter um nível de saturação superior.
3. Passar a extremidade do toalhete, cerca de 10 cm, a partir do centro do rolo, através da abertura da tampa. Fechar a tampa da embalagem e começar a usar os toalhetes. Fechar a tampa de abertura central após cada utilização para evitar a perda de solução de limpeza/desinfecção. Consultar o rótulo do produto original para instruções de utilização e de tempos de contacto.
4. Preencher o rótulo do Dispensador de Toalhetes Descartáveis com todas as informações sobre a solução química adicionada.
5. A estabilidade de armazenagem dos desinfetantes utilizados no Dispensador de Toalhetes Descartáveis é de 24 horas, a não ser que haja informações em contrário.

- | | |
|------------------------|---------|
| • Oxivir® Plus | 28 dias |
| • Oxivir Plus Spray | 28 dias |
| • TASKI® Sprint Degerm | 14 dias |
| • Suma® Tab D4 | 7 dias |

IMPORTANTE: Consultar a Ficha de Dados de Segurança para informação mais detalhada sobre quaisquer perigos relacionados com a solução química e sua utilização. Seguir todas as recomendações de segurança aplicáveis e usar equipamentos de proteção adequados.

